

# BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR

WALD.INTERNATIONAL

取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausstattung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本書はBENTLEY CONTINENTAL Flying Spurにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。  
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので  
御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないよう本締めて下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂洗浄を行って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。

■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

## FRONT SPOILER


【塗装前作業】

- 1) ソポイラーのサイド上部位置を純正のメッキモール下部に合わせて車両にはめ込んで仮合せして下さい。  
※はめ込む際には、傷に注意して干涉箇所がない事を確かめながら、作業を行って下さい。

干涉箇所がある場合は、無理にはめ込みず、  
ソポイラー側をヤスリ等で削って微調整して下さい。

- 2) ソポイラーの左右フェンダー部(各1箇所)  
に穴位置をマーキングして取外し、予め  
ドリルで適切な穴を開けておいて下さい。

- 3) ソポイラーを仮組し、2) の穴からインナーフェンダーに共締めするように  
穴位置をマーキングして、  
ドリル等で適切な穴を開けておいて下さい。



【塗装後作業】

- 4) 車両形状に合わせたフロント  
ソポイラーの裏形状面に両面  
テープ(別売)を貼り付けて  
下さい。

5) 両面テープ離型紙両端を剥がし、  
フロントソポイラー外側に折り曲げて  
下さい。

6) ソポイラーを車両にはめ込んで下さい。

7) 全体バランスを見て調整し、  
正確な位置にある事を確認して下さい。

8) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし  
車両に圧着させ、フェンダーのインナー  
カバーに付属ビスで確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。  
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※ソポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、  
正確な位置に両面テープ(別売) & コーキングボンド(別売)にて確実に固定して下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

## SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) サイドステップを車両のサイドシル部と  
フェンター部に合わせ、サイドステップ  
の裏形状面が車両に密着する様に仮合  
せして下さい。
- 2) リアフェンダー側の下の取付穴位置に(左  
右各1ヶ所)の取付穴をマーキングして下さい。
- 3) 一旦取り外してからサイドステップ  
のマーキング箇所にドリルで適切な  
穴を開けて下さい。
- 4) サイドステップを車両に合わせて下さい。
- 5) サイドステップの穴から車両にマーキングして  
下さい。
- 6) 一旦取り外してから車両のマーキング箇所にドリルで  
適切な穴を開けて下さい。
- 7) 車両の穴開け箇所に防錆処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 8) ステップ裏形状が密着する面に両面テープ  
(別売)を貼付けて下さい。

9) 両面テープ離型紙両端を剥がし、サイドステ  
ップ外側に折り曲げて下さい。

10) 車両にサイドステップを仮組して下さい。

11) 各取り付け穴を付属ビス & Lステーで仮止めし  
て下さい。

12) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある  
事を確認して、両面テープの離  
型紙をゆっくり剥がしステップ  
を圧着し、ビスを確実に固定し  
て下さい。

△ 注意

※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な  
位置に両面テープ(別売) & コーキングボンド(別売)にて確実に固定して下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

## REAR SKIRT

【塗装前作業】

※この寸法はあくまで目安です。  
現車にて調整しながら取付け  
下さい。

REAR  
パンパー  
345mm  
スパイラー

Lステー取付断面図  
※純正バンパーを挟み込む形で固定します。

Jナット  
Lステー  
純正バンパー  
付属ビス  
スパイラー

付属ビス

FRONT

付属ビス

スパイラー

付属ビス

付属ビス