

# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class後期にフロントバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

**△ 注意** ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のがたつき等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事を薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	M5x15 ボルトナット	4
	M4x16 タッピングビス	10
	ネット	1
	ステンレストリムA	1set
	ステンレストリムB	1set
OPTION PARTS	ユーロプレートホルダー	1



## FRONT BUMPER

### 【塗装前作業】

- 1) 取り付ける前に部品の確認をして下さい。
- 2) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパー及びグリルを取り外して下さい。(外した際の純正パーツや部品は保管願います)
- 3) 純正フロントバンパーからインナーパーツを外し、フロントバンパーに必要なパーツを移設し、車両へ仮組みして下さい。  
※その際、一部インナーパーツの加工が必要になります。(別紙、フロントバンパー パーツ 取り付け要領 ①、②参照)  
その他、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) 別紙、塗り分け説明書を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

### 【塗装後作業】

- 5) 付属ネットをフロントバンパーの裏からフックとコーキングボンド等(別売)を利用して固定して下さい。(別紙、フロントバンパー パーツ 取り付け要領 ②参照)
- 6) フロントバンパーに必要なパーツを取り付け、車両に合わせて各取り付け位置を仮止めて下さい。(別紙、フロントバンパー パーツ取り付け要領 ①、②参照)
- 7) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 8) ユーロプレートホルダー(別売)を取り付けて下さい。

純正ボルト  
(グリルと共締め、左右同様)

純正ビス  
(左右同様)

純正ビス  
(左右同様)

純正クリップ(左右同様)  
※インナーカバーを固定して下さい。

純正ボルト

純正グロメット  
移設

M5x15 付属ボルトナット  
(インナーパーツ固定用、左右同様)

ユーロプレート  
ホルダー(別売)

付属ステンレストリムB(左右同様)

両面テープ

付属ステンレストリムA(左右同様)

### △ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。




本書はW222 S-class後期にフロントバンパーを取り付ける際、インナーパーツの移設について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

## フロントバンパー インナーパーツ取り付け要領 ①


### ■バンパーエネルギー加工図

※図を参考に緩衝する箇所を調整しながら削り下して下さい。



### ■インナーパーツフェンダー左側加工図

※緩衝する箇所があれば調整しながら削り取り付けてください




### ■インナーパーツフェンダー側加工図(左右同様)

※緩衝する箇所があれば調整しながら削り取り付けてください (左右同様)



### ■インナーパーツフェンダー右側加工図

※緩衝する箇所があれば調整しながら削り取り付けてください



# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
WALD  
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はW222 S-class後期にフロントバンパーを取り付ける際、インナーパーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

## フロントバンパー インナーパーツ 取り付け要領 ②


※接着部分に使用するボンドはシリコン系の物をお使い下さい。

バンパーエネルギー

※緩衝する箇所があれば調整しながら削り取り付けてください  
(フロントバンパー インナーパーツ取り付け要領 ① 参照)

PTSセンサー移設  
※アダプターは外してください

PTSセンサー移設  
※アダプターごとに取り付けてください(左右同様)



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class後期にサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


- △ 注意** ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。
- ※本製品は塗装前に必ず車両に仮合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
  - 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
  - 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
  - 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
  - カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
  - 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
  - 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
  - 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
  - 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
  - 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
  - WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
  - エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### コーキングボンド使用(別売)

-  このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。
- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
  - コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
  - 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。
- ※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	M4x16タッピングビス	8




## SIDE STEP

### 【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) サイドステップを車両へ仮組みして下さい。  
※その際、干渉する部分等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、サイドステップのビス穴を利用して車両側に取り付け用の穴開け位置をマーキングして下さい。
- 4) サイドステップを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた穴を開けておいて下さい。
- 5) 別紙、塗り分け説明書を参考に任意で塗り分けを行ってください。

### 【塗装後作業】

- 6) サイドステップの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、コーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 7) サイドステップを車両に合わせ、各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) サイドステップが完全に接着されるまで十分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。



- △ 注意** ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。  
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-classにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

**△ 注意** ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をオススメ致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ネット	5
	ステー(バンパー固定用)	2
	ステー(インナーパーツ固定用)	2
	M6x12ボルト	4
	M6ナット	2
	M4x16タッピングビス	4



## REAR BUMPER

### 【塗装前作業】


- ※前期モデル(品番A2228850223)の牽引フックカバーを用意してください。
- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) PTSセンサー付きの車両はバンパーの野書き部分に穴を開けて下さい。
- 3) 付属ステーをリアバンパーに取り付けて必要なパーツを移植し、車両へ仮組みして下さい。  
※その際、一部インナーパーツの加工が必要になります。  
(別紙、リア インナーパーツ取り付け要領 ①、②参照)  
その他、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) 別紙、塗り分け説明書を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

### 【塗装後作業】

- 5) 開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) リアバンパーに必要なパーツを取り付け、車両に合わせて各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 7) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、仮止め部分を確実に固定して下さい。

### △ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。



# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
WALD  
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

本書はW222 S-class後期にリアバンパーを取り付ける際、インナーパーツの移植について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

## リア インナーパーツ 取り付け要領 ①



純正リアバンパーから画像丸印の部分のインナーパーツを取り外して下さい。



取り外したインナーパーツからLEDランプを取り外して下さい。  
※LEDランプはスポイラーの内側にコーキングボンド(別売)で接着して固定します。



インナーパーツを車両に合わせて底面部分の固定位置を元の純正ボルトで固定し、上部(画像丸印の位置)を付属ステーでホースメントに固定して下さい。



画像の様に付属ビスで固定して下さい。  
※ホースメント側は付属ビスに適した下穴をドリル等で開けて下さい。


本書はW222 S-class後期にリアバンパーを取り付ける際、インナーパーツの移設について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

## リア インナーパーツ 取り付け要領 ②

※接着部分に使用するボンドはシリコン系の物をお使い下さい。

※数値に関しましては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください。

### ■左サイド



純正リアバンパーから-----で囲われたセンサーをアダプターごと取り外し、リアバンパー側に移設して下さい。  
センサーの取り付けは土台部分をコーキングボンド等(別売)でスポイラーに接着して下さい。  
取り付け位置は画像の寸法を参考にリアバンパーへ同じ様な位置に固定して下さい。



リアバンパー内側からセンターの開口部に純正LEDランプを合わせ、コーキングボンド等(別売)でリアバンパーに接着して下さい。

### ■右サイド



純正リアバンパーから-----で囲われたセンサーをアダプターごと取り外し、リアバンパー側に移設して下さい。  
センサーの取り付けは土台部分をコーキングボンド等(別売)でスポイラーに接着して下さい。  
取り付け位置は画像の寸法を参考にリアバンパーへ同じ様な位置に固定して下さい。



LEDランプと同様にリアバンパー内側から左右の開口部に純正リフレクターを合わせ、コーキングボンド等(別売)でリアバンパーに接着して下さい。

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class後期にサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


**▲ 注意** ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。  
**※本製品は塗装前に必ず車両に仮合わせ、隙間調整を行って下さい。**  
 ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。  
 ■本製品を改造しての取り付けは絶対に行わないで下さい。  
 ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。  
 ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。  
 ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。  
 ■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。  
 ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。  
 ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。  
 ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。  
 ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。  
 ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。  
 ■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### コーキングボンド使用(別売)

 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。  
 ■接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。  
 ■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
 ■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。  
 ※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	M4x16タッピングビス	8




## SIDE STEP

### 【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) サイドステップを車両へ仮組みして下さい。  
 ※その際、干渉する部分等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、サイドステップのビス穴を利用して車両側に取り付け用の穴開け位置をマーキングして下さい。
- 4) サイドステップを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた穴を開けておいて下さい。
- 5) 別紙、塗り分け説明書を参考に任意で塗り分けを行ってください。

### 【塗装後作業】

- 6) サイドステップの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、コーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 7) サイドステップを車両に合わせ、各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) サイドステップが完全に接着されるまで十分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。



**▲ 注意** ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。  
 ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class後期にトランクスポイラー&ルーフスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

**△ 注意** ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。  
※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
TRUNK SPOILER	トランクスポイラー本体	1
ROOF SPOILER	ルーフスポイラー本体	1




## TRUNK SPOILER & ROOF SPOILER

### 【塗装前作業】

- 1)トランクスポイラーとルーフスポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせて下さい。
- 2)フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

### 【塗装後作業】

- 3)トランクスポイラーとルーフスポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 4)全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 5)トランクスポイラーとルーフスポイラーが完全に接着されるまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。



### △ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION

取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class後期にスポーツフェンダーダクトを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

**△ 注意 ※**取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をオススメ致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FENDER DUCT	フェンダー本体(L/R)	各1
	フィン(UPPER/UNDER)	各2
	ネット	2



# SPORTS FENDER DUCT

## 【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正のフロントフェンダーを取り外して下さい。(外した際の純正パーツや部品は保管願います)
- 2) スポーツフェンダーダクトを車両へ仮組みして下さい。  
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

ドアの内側フェンダー折り返し部分(インナーカバー装着部分)はクリアランスがない為、多少のズレでも干渉する場合がありますので干渉する場合はヤスリ等で削り調整を行って下さい。

- 3) 全体のバランスを見て付属のフィンをスポーツフェンダーダクトに仮合わせし、正確な位置にある事を確認してからフィンの取り付け用の穴開け位置をスポーツフェンダーダクトにマーキングして下さい。
- 4) スポーツフェンダーダクトを車両より取り外し、マーキングの位置に穴を開けておいて下さい。


## 【塗装後作業】

- 5) 開口部裏側からネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) 付属のフィンをスポーツフェンダーダクトに取り付けて下さい。
- 7) スポーツフェンダーダクトを車両に合わせ、各取り付け位置を仮止めて下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) インナーカバーを元通りに戻し、固定して下さい。


### ■開口部ネット位置図 作業内容:(5)

開口部に付属のネットをスポイラーの裏側から装着し、スポイラーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。  
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。

付属ネット



**△ 注意** ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。  
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。



# Mercedes Benz S-class W222 (2017y. 08~)

WALD SPORTS LINE  
BLACK BISON EDITION



取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-classに各パーツを塗り分ける場合の要領について記載しております。

## 塗り分け説明書


※塗り分け位置説明図 作業内容:(4)  
デモカーは図の様に塗り分けております。

■開口部ネット位置図 作業内容:(5)  
開口部に付属のネットをバンパーの裏側から装着し、バンパーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。  
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。




※塗り分け位置説明図 作業内容:(4)  
デモカーは図の様に塗り分けております。

■開口部ネット位置図 作業内容:(5)  
開口部に付属のネットをバンパーの裏側から装着し、バンパーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。  
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。



※塗り分け位置説明図 作業内容:(5)  
デモカーは図の様に塗り分けております。



WALD INTERNATIONAL