

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はHIACE VANにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

- 本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)は冬期等低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品		
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	M4×16タッピングビス	4
SIDE STEP	サイドステップ本体 (L/R)	各1
	M4×16タッピングビス	14
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	マフラー開口部のカバー	1
	M4×16タッピングビス	3
FRONT GRILL	フロントグリル本体	1
	取付け用L型ステー	1
FOG LAMP	M4×16タッピングビス	1
	フォグランプベース本体 (L/R)	各1
REAR GATE SPOILER	フォグランプ (L/R)	各2
	リアゲートスポイラー本体	1
ROOF SPOILER	M4×16タッピングビス	2
	ルーフスポイラー本体	1
	ストップランプ	1
	スペーサー	3
	M5×25ボルト&ナット	各3
	M4×16タッピングビス	2

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。



FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) ナンバープレートを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置マークの箇所に予めドリルで適切な穴を開けておいて下さい。
- 4) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 5) スポイラーの穴からバンパーにマーキングして下さい。
- 6) 一旦取り外してからバンパーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 7) スポイラー裏面に両面テープ(別売)を貼付けて下さい。
- 8) 両面テープ離型紙両端を剥がし、スポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 9) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 10) 各取り付け穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 11) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 12) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
- ※作業中は2名で左右を持ちながら左右片側ずつ行い、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

SIDE STEP

▼両側スライドドア

▼片側スライドドア

ビス止め部断面図

車輪 X X O

【塗装前作業】

- 1) サイドステップを仮合わせし、取付の位置や角度を調整して隙間などが出来ないかを確認して下さい。
- 2) サイドステップの前後フェンダー部(各2ヶ所)やステップ部(3ヶ所)にある穴位置のマークにドリルで適切な穴を開けておきます。
- 3) サイドステップを車輪に合わせてフェンダーの取付箇所やステップ部の穴から車輪側にマーキングし、予めドリルで適切な穴を開けておいて下さい。

【塗装後作業】

- 4) サイドステップを車輪に合わせて、フロントフェンダー部(2ヶ所)から位置を微調整しながら順次ビスで確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

REAR SKIRT

【塗装前作業】

- 1) 純正のリアバンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーをバンパーに仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部に取り付け穴位置のマークに予めドリルで適切な穴を開けておいて下さい。
- 4) リアのハッチ側キャッチ部の樹脂カバーは、外して下さい。※リアのハッチを開閉する際にリアスポイラーと接触いたしますので、必ず外しておいてください。
- 5) リアのソナー付き車は、リアバンパーにある位置決めマークに予めドリルで適切な穴を開けておいて下さい。

【塗装後作業】

- 6) WALD社製の左右2本出しのマフラーを装着しない場合は、スポイラーにマフラー開口部のカバーを取付けて下さい。(上部1箇所と左右各1箇所の合計3箇所を付属ビスで止めて下さい。)
- 7) スポイラーをバンパーにはめ込んで下さい。
- 8) 各取り付け穴を純正ビスで仮止めて下さい。
- 9) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 10) ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポートラバー等で調整して下さい。
- ※干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で少しずつ調整して下さい。
- ※作業中は2名で左右を持ちながら左右片側ずつ行い、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

FRONT GRILL

【塗装前作業】

- 1) 自動車メーカー発行の整備書に従い純正フロントグリルを取り外して下さい。
- 2) フロントグリルを純正と同じ位置に仮合わせして下さい。
- 3) フロントグリルの下側から出ている位置決め用のピンが純正バンパーに当たる位置にマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開けておいて下さい。※純正バンパーの裏側には、配線等が通っていますので、穴開けの際は細心の注意をしてください。

【塗装後作業】

- 4) フロントグリルを純正と同じ位置に合わせて下さい。
- 5) 純正ボルトを使って位置を調整しながら、付属ステーを車側に取付けておいて下さい。
- 6) フロントグリルの左右(各2ヶ所)とセンター部(1ヶ所)は付属ビスを純正クリップと純正ボルトで仮止めて下さい。
- 7) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して、両面テープの離型紙をゆっくり剥がし圧着して下さい。
- 8) クリップとボルトを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※フロントグリルの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

FOG LAMP

【塗装前作業】

- 1) 純正バンパーのフォグランプを取付ける部分を切除して下さい。
- 2) フォグランプのユニットをバンパーにはめ込み、位置を確認して取り付け穴位置(上下左右の各4ヶ所)をマーキングして下さい。
- 3) フォグランプユニットを外し適切な穴を開けておいて下さい。

【塗装後作業】

- 4) フォグランプに付属するステー等は使用しませんので外して下さい。
- 5) ランプユニットにフォグランプをはめ込みランプを付属のネジを使って取付けて下さい。
- 6) フォグランプをバンパーにはめ込みネジで仮組して位置の微調整と点灯確認をして下さい。
- 7) 全体のバランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して、ネジを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※フォグランプユニットの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
- ※配線等の作業時は、必ずバッテリーのマイナス端子を外し通電しないようにして作業して下さい。

REAR GATE SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをリアゲートに仮合わせして下さい。
- 2) 取り付け位置、形状等を確認し、マーキングして下さい。
- 3) リアゲート裏の内張りを外し適切な位置(2ヶ所)に穴を開けて下さい。
- 4) 「3」の穴からスポイラー裏面に取付け穴位置をマーキングして下さい。
- 5) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 6) スポイラー裏面に両面テープ(別売)を貼付けて下さい。
- 7) 両面テープ離型紙両端を剥がし、スポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 8) スポイラーをリアゲートに合わせて下さい。
- 9) 「3」の穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 10) バランスを調整し正確な位置にある事を確認して下さい。
- 11) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※取り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

ROOF SPOILER

【塗装前作業】

- 1) 純正のハイマウントストップランプを外して下さい。※外した後の穴は、塞ぐなどして雨などの水が入らない様に防水処理をしておいて下さい。
- 2) スポイラーをリアゲートに仮合わせして下さい。
- 3) 取り付け位置、形状等を確認し、マーキングして下さい。
- 4) リアゲート裏側から適切な位置(左右2ヶ所)に穴を開けて下さい。
- 5) 「4」の穴からスポイラー裏面に取付け穴位置をマーキングして下さい。
- 6) 一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで適切な穴を開けて下さい。

【塗装後作業】

- 7) スポイラーにストップランプを付属ボルト(M5×25)で固定して下さい。
- 8) スポイラー裏面に両面テープ(別売)を貼付けて下さい。
- 9) 両面テープ離型紙両端を剥がし、スポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 10) スポイラーをリアゲートに合わせて下さい。
- 11) 「4」の穴を付属ビスで仮止めて下さい。
- 12) バランスを調整し正確な位置にある事を確認して下さい。
- 13) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意

- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
- ※取り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。
- ※配線等の作業時は、必ずバッテリーのマイナス端子を外し通電しないようにして作業して下さい。