

LEXUS LS460/LS600h (USF40/41) (UVF45/46) H21.10~

WALD EXECUTIVE LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausstattung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はLS460(USF40)・LS600h(UVF46)にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。

取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※本製品は、ABS樹脂の成型品です。

※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はABS成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないよう本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■エアロパーツとボディー接合部分の隙間は、コーキング等を使用して埋めることをお勧めいたします。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品	数量
FRONT SPOILER Ver1 LS460/LS600h (ABS)	1
エンドモール3m 黒とグレー2色 (塗装品には装着済)	各1
SIDE STEP	各1
エンドモール3m 黒とグレー2色 (塗装品には装着済)(L/R)	各2
REAR SKIRT	1
エンドモール3m 黒とグレー2色 (塗装品には装着済)	各1


コーキングポンド使用(別売)

両面テープ等で固定もできますが、更にコーキングポンド等で確実に固定する事をお勧め致します。


※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。




FRONT SPOILER LS460




FRONT SPOILER LS600h



REAR SKIRT



SIDE STEP



△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。

※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※未塗装の商品には、ボディーカラーに合わせてエンドモール2色(黒/グレー)を付属。

※エアロ付車(SZ)の部品を取り外して下さい。

△ 注意

※作業は左右片側ずつ行って下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

※未塗装の商品には、ボディーカラーに合わせてエンドモール2色(黒/グレー)を付属。

※エアロ付車(SZ)には付きません。



WALD INTERNATIONAL

株式会社 ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003